

Notice d'utilisation de la Honda VFR 750 F RC 36 II 1994

Mise en service :

- Pression pneu avant : 2.5 bars
- Pression pneu arrière : 2.9 bars
- Carburant : essence
- Batterie : 12 volts
- Faire les niveaux de liquide de frein et d'huile moteur.
- Vérifier la tension de la chaîne

Utilisation :

- Le contact doit être mis. A ce moment, Le voyant d'huile doit s'allumer quelques secondes puis s'éteindre,
- Le frein arrière est placé coté pied droit,
- Le frein avant est placé sur la poignée droite du guidon,
- La poignée de débrayage se trouve sur la partie gauche du guidon,
- La béquille doit être repliée,
- Il y a 6 rapports . Ces derniers s'actionnent grâce au levier de vitesse coté pied gauche. Les vitesses sont placées comme suit : 1 N 2 3 4 5 6 ; 1 étant vers le bas,
- Pour démarrer, la vitesse neutre (N) doit être enclanchée.

Règles de sécurités :

- Porter un casque homologué et une tenue de sécurité
- Régler les rétroviseurs de manière à voir votre coude droit dans la partie inférieure gauche du rétroviseur droit et inversement coté gauche.
- Vérifier la pression des pneus.
- Utiliser la moto de façon modérée.